TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH (ZEMĚ) / VODA



S REGULACÍ ACOND® THERM NÁVOD K OBSLUZE

v. sw. 32.0 a 62.0

VE ZKRATCE:

Chcete-li zapnout / vypnout tepelné čerpadlo:

- Pokud na displeji svítí symbol () a nezobrazuje se teplota v místnosti, je tepelné čerpadlo vypnuté.
- Stiskněte a cca 7s držte stisknuté otočné tlačítko na pokojové jednotce. Dojde k zapnutí tepelného čerpadla, na displeji se zobrazí teplota v místnosti.
- Pokud je tepelné čerpadlo zapnuté, stiskem a přidržením otočného tlačítka (7s) se tepelné čerpadlo vypne.

Chcete-li nastavit teplotu v místnosti:

- Stiskněte otočné tlačítko.
- Na displeji se rozbliká hodnota žádané vnitřní teploty.
- Otočením tlačítka doprava se zvýší hodnota žádané teploty v místnosti o 0,5 °C, otočením doleva se sníží.
- Znovu stiskněte otočné tlačítko a displej opět zobrazí teplotu v místnosti.
- Více viz kap. 3.1.5 na stránce 11.

Chcete-li zjistit venkovní teplotu:

• Otočte tlačítkem doprava a na dobu 5s se zobrazí venkovní teplota.

Chcete-li zjistit teplotu teplé užitkové vody (TUV):

• Otočte tlačítkem **doleva** a na dobu 5s se zobrazí teplota TUV (pokud je osazeno).

ACOND tepelná če

			~
	v 11	1/70//0//	
tonolno	cornadia	V///////	
IEUEIIIA	LEIDAUIA		
loponia	oorpaana		
/	/		

1. Vysvétlení symbolů, platnost dokumentace3
1.1 Použité symboly3
1.2 Platnost dokumentace3
2. Důležité informace3
2.1 Bezpečnostní pokyny4
2.1.1 Instalace a údržba4
2.1.2 Ohrožení života elektrickým proudem4
2.1.3 Nebezpečí úrazu v důsledku námrazy4
2.2 Servisní prohlídky a údržba4
2.2.1 Úpravy systému5
2.2.2 Ochrana proti poškození5
2.2.3 Nerezové zásobníky vody6
2.3 Technické údaje6
2.3.1 Provozní podmínky chodu tepelného čerpadla ACOND6
2.4 Popis chodu tepelného čerpadla7
2.4.1 Vytápění7
2.4.2 Odmrazování8
2.4.2 Odmrazování8 2.4.3 Přepínání léto/zima8
2.4.2 Odmrazování8 2.4.3 Přepínání léto/zima8 2.4.4Protočení oběhových čerpadel v případě nečinnosti 8
2.4.2 Odmrazování
2.4.2 Odmrazování
 2.4.2 Odmrazování
 2.4.2 Odmrazování
2.4.2 Odmrazování
 2.4.2 Odmrazování
2.4.2 Odmrazování
2.4.2 Odmrazování
2.4.2 Odmrazování
2.4.2 Odmrazování

3.1.10 Zadání parametrů tepelného čerpadla12
3.2 Ovládání přes webové rozhraní13
3.2.1 Připojení tepelného čerpadla k internetu13
3.2.2 Přihlášení do systému13
3.2.2.1 přes webovou stránku www.acond.cz:13
3.2.2.2 Vytvoření trvalého připojení ke službě TecoRoute prostřednictvím linku…16
3.2.2.3 v místní síti:17
3.2.3 Úvodní stránka17
3.2.4 Význam piktogramů (symbolů)18
3.2.4.1 Letní/zimní provoz19
3.2.5 Nastavování hodnot19
3.2.6 Volba systému regulace21
3.2.6.1 Acond Therm® - tlačítko AT21
3.2.6.2 Ekviterm – tlačítko EKV21
3.2.6.3 Ruční zadání – tlačítko ST21
3.2.7 Volba režimu ovládání21
3.2.7.1 Automatická volba – tlačítko AUT. 21
3.2.7.2 Tepelné čerpadlo – tlačítko TČ22
3.2.7.3 Bivalence – tlačítko BIV22
3.2.7.4Chlazení – tlačítko CHL22
3.2.7.5 Vypnuto – tlačítko VYP22
3.2.8 Solární panel22
3.2.9 Bazén22
3.2.10 Zobrazení poruchy23
3.2.11 Časové plány23
3.2.11.1 Okruh1, Okruh2, Topná voda23
3.2.11.2 Časový plán TUV25
3.2.12 Informace, volba HDO26
3.2.13 Ekviterm27
3.2.14 Průběhy27
3.2.15ModbusTCP28

1

Návod k obsluze

	3.2.16 Provozní hodiny	.28
	3.3 Tepelné čerpadlo země / voda, GENIUS! (mode a ZG)	I Z .28
4.	Alarmy, poruchy a jejich odstranění	28
	4.1 Kvitace (potvrzení) poruchy	.28
5.	Pravidelné kontroly	32
5.	Pravidelné kontroly 5.1 Kontrola nasávacích a výfukových mřížek a otvo	32 orů .32
5.	Pravidelné kontroly 5.1 Kontrola nasávacích a výfukových mřížek a otvo 5.2 Kontrola provozu	32 orů .32 .32

0. Uukazy	
6 Odkozy	26
5.7 Pojistný ventil	36
5.6.1 Postup kontroly (výměny) anody	35
5.6 Kontrola hořčíkové anody	35
5.5 Odvzdušňování systému	35
5.4.1 Postup čištění filtru	34
5.4 Čištění filtrů v topném systému	34
5.3.1 Postup kontroly tlaku v systému a v nádobě	expanzní 33

1. Vysvětlení symbolů, platnost dokumentace

1.1 Použité symboly

Důležité informace nezahrnující ohrožení člověka nebo materiálních hodnot jsou označeny modrým kruhem se symbolem *i*. Od textu jsou ohraničeny čarami nad a pod textem.

Výstražné pokyny v textu jsou označeny výstražným červeným trojúhelníkem s bílým vykřičníkem a ohraničeny rámečkem.

1.2 Platnost dokumentace

Pokyny uvedené v této dokumentaci platí pro modely tepelného čerpadla **ACOND®** vzduch/voda a země/voda řady EVI s regulací **ACOND® THERM** s verzí sw. 32.0 a 62.0. Při nedodržení těchto pokynů během instalace, provozu a údržby přestávají platit povinnosti společnosti **ACOND a.s.** vyplývající ze záručních podmínek.

ACOND a.s. si vyhrazuje právo na změny součástí dokumentace a specifikací bez předchozího oznámení.

© 10/2020 Copyright ACOND a.s.

2. Důležité informace

Pokud vlastníte model ACOND® TČ 8 M – 17 M, TČ A4, TČ 7 - 17i (monoblok) a instalace není v zimě používána nebo ji z provozních důvodů (např. z důvodu závažné poruchy) není možné spustit a není naplněna nemrznoucí směsí, musí být z topného systému vypuštěna voda, jinak hrozí poškození instalace mrazem.

Il Neodpínejte na delší dobu (několik dní) tepelné čerpadlo od napájení I Může dojít k vybití záložní baterie, smazání řídicího softwaru a ztrátě dat. Případný výjezd technika bude účtován dle aktuálního ceníku Acond a.s.

Zařízení nesmí ovládat osoby s omezenými mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí (vč. dětí), pokud nejsou pod dohledem poučených osob zodpovědných za jejich bezpečnost.

2.1 Bezpečnostní pokyny

2.1.1 Instalace a údržba

- Dodržujte místně platné předpisy!
- Tepelné čerpadlo instalujte pouze ve venkovním prostředí!
- Tepelná čerpadla nemontujte do větracích systémů!
- Strany tepelného čerpadla vedoucí vzduch nezužujte ani ničím nezastavujte!
- Tepelné čerpadlo nikdy nespouštějte, je-li demontován kryt ventilátoru!
- Instalaci, údržbu a opravy smí provádět pouze autorizovaní instalační technici (viz. kap.
 6 Odkazy)

2.1.2 Ohrožení života elektrickým proudem

- Před otevřením tepelného čerpadla nebo před prováděním prací na el. dílech odpojte kompletně síťové napětí a učiňte opatření proti náhodnému zapnutí
- Provedením elektrického připojení a pracemi na el. dílech pověřte pouze odborného elektrikáře
- Při instalaci a provádění el. prací se řiďte příslušnými normami EN, VDE nebo místně platnými bezpečnostními předpisy

2.1.3 Nebezpečí úrazu v důsledku námrazy

Na výstupu vzduchu tepelného čerpadla se teplota vzduchu pohybuje o cca 5 °C pod okolní teplotou, okolí proto může být namrzlé a kluzké. Tepelná čerpadla proto instalujte tak, aby výfuk vzduchu nevyúsťoval do pěších komunikací.

2.2 Servisní prohlídky a údržba

Návod k obsluze

Provozovatel je zodpovědný za bezpečnost a ekologickou nezávadnost tepelného čerpadla. Vytéká-li chladicí prostředek z netěsného místa, může dojít k úrazu osob nebo k poškození životního prostředí.

Zjistíte-li netěsnost, ze které uniká chladicí prostředek, odpojte tepelné čerpadlo od el. sítě a zajistěte je proti náhodnému zapnutí (např. písemným upozorněním u jističe). Informujte zákaznický servis.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU! Na okruhu chladiva smí pracovat pouze autorizovaní technici chladicích zařízení viz kap. 6 Odkazy

2.2.1 Úpravy systému

Než změníte nastavení řídicího počítače, nejprve zjistěte, co tyto změny znamenají!

Neprovádějte konstrukční změny, které by mohly ovlivnit bezpečný provoz tepelného čerpadla!

Úpravy následujících součástí mohou provádět pouze autorizovaní instalační technici:

- Jednotka tepelného čerpadla
- Potrubí pro chladivo a vodu, napájení

2.2.2 Ochrana proti poškození

Nikdy nestrkejte cizí předměty do venkovní jednotky tepelného čerpadla! Tepelné čerpadlo pracuje v přerušovaném automatickém chodu, ventilátor pracuje ve vysokých otáčkách a může dojít ke zranění.

S ohledem na riziko poškození pláště tepelného čerpadla nepoužívejte v jeho okolí žádné typy sprejů. To platí zejména pro:

- Rozpouštědla
- Čisticí prostředky obsahující chlór
- Barvy
- Lepidla

Návod k obsluze



l při malém náhodném poškození železným předmětem hrozí nebezpečí koroze nerezových součástí tepelného čerpadla!

Vyvarujte se styku železných nástrojů s nerezovými částmi tepelného čerpadla!

2.2.3 Nerezové zásobníky vody

Topný systém firmy Acond může být osazen nerezovou nádobou určenou pro akumulaci topné vody nebo nerezovým zásobníkem teplé užitkové vody (dále jen nádoby). Přestože se jedná o nerezové nádoby, nejsou bezúdržbové! Pokyny pro instalaci a údržbu nádob jsou uvedeny v dokumentaci **Akumulační nádoby, zásobníky TUV**, která je součástí dodávky nádob.



Nádoby jsou určeny pro akumulaci topné vody a jako zásobník pitné vody. Všechna voda (i topná) musí splňovat parametry pro pitnou vodu dle ČSN 252/2004Sb., kromě toho však max. celková tvrdost musí být nižší než 1,25 mmol/l, obsah chloridů nižší než 85 mg/l a pH v rozmezí 6,8 až 8,0.

Nádoba nesmí být uvedena do provozu a dále provozována bez plně funkčního **pojistného ventilu**. Max. možný provozní tlak nádoby je 0,6 MPa.



Občasné vytékání vody z pojistného ventilu při ohřevu teplé užitkové vody je normální jev způsobený tepelnou roztažností vody. Trvalé vytékání vody značí vadný pojistný ventil a způsobuje velké energetické ztráty.



Pokud je systém osazen plnohodnotným ohřevem TUV a v zásobníku TUV není napuštěna voda, je nutné odpojit oběhové čerpadlo TUV od napájení, jinak hrozí jeho poškození!!

2.3 Technické údaje

Technické údaje a rozměry příslušného tepelného čerpadla jsou popsány v dokumentaci **Podklady pro projektanty.**

2.3.1 Provozní podmínky chodu tepelného čerpadla ACOND

Pro správný chod tepelného čerpadla musí být splněny podmínky uvedené v tomto odstavci. Při jejich nesplnění budou připnuty pomocné topné tyče, ev. dojde k úplnému odstavení tepelného čerpadla a vytápění pouze pomocí topných tyčí.

- Teplota vody vracející se ze systému musí být min. 20°C. Při nižší teplotě zpátečky (např. při prvním najíždění tepelného čerpadla nebo po delší odstávce a spuštění ve vychladlém objektu) budou zároveň s tepelným čerpadlem spuštěny pomocné topné tyče.
- Minimální nastavená teplota v místnosti souvisí s podmínkou minimální teploty zpátečky. Pro systémy bez akumulační nádoby je minimální možná nastavitelná hodnota 15°C, pro systémy s akumulační nádobou může být žádaná teplota vytápěného objektu nižší (anitzámraz – alespoň 10 °C).
- Regulace udržuje nastavenou teplotu v místnosti s tolerancí +/- 0,5°C. K ustálení regulace po významném zásahu dojde do 24h u podlahového vytápění, nebo do 12h u systému osazeného radiátory. Za významný zásah do regulace je považována změna žádané teploty v místnosti o více než 1,5°C, zapnutí systému, porucha některého z teplotních čidel, změna typu regulace apod.
- Při nižších venkovních teplotách dojde při nedostatečném výkonu tepelného čerpadla k připnutí pomocné topné tyče, ev. vypnutí tepelného čerpadla a zapnutí všech osazených topných tyčí.
- V letním období při vysokých venkovních teplotách (>28°C) může při ohřevu TUV dojít k výskytu poruchy A01 – vysokotlak. V takovém případě doporučujeme snížit žádanou teplotu TUV.
- Pro správnou funkci regulace AcondTherm nesmí být topný systém v místnosti s
 prostorovým termostatem osazen termostatickými hlavicemi nebo jinou nadřazenou
 regulací. Pokud toto není dodrženo, doporučujeme použít regulaci Ekviterm nebo
 Standard (viz kap. 3.2.6 na straně 21).

2.4 Popis chodu tepelného čerpadla

2.4.1 Vytápění

ACOND® je tepelné čerpadlo, které vytváří tepelnou energii pro dům podle aktuální potřeby. Ohřev teplé vody probíhá nepřetržitě, ev. podle časového plánu ohřevu TUV. V případě nárůstu průměrné venkovní teploty (průměr za 3 dny, teplota měřená ráno, v poledne a večer) nad hodnotu "Konec ohřevu" se vytápění domu zastaví.



Při natápění velmi vychladlého objektu dojde k sepnutí pomocné topné tyče (tzv. bivalence). Po nárůstu teploty zpátečky ze systému nad 21°C běží tepelné čerpadlo podle nastaveného typu regulace (*viz kap. 3.2.7 na straně 21*).

2.4.2 Odmrazování

Během provozu je vzduchový tepelný výměník (výparník) ochlazován podchlazeným chladicím médiem a vlivem vlhkosti venkovního vzduchu se pokrývá námrazou. Proto je v chodu tepelného čerpadla ACOND® zařazena automatická funkce pro odmrazování vzduchového tepelného výměníku.

Odmrazovací sekvence se spouští při poklesu teploty výparníku venkovní jednotky pod nastavenou hodnotu. Čtyřcestný ventil v chladivovém okruhu přepne směr průtoku chladiva a ventilátor se zastaví. Teplé chladivo neohřívá kondenzátor (deskový/trubkový výměník), ale naopak rozehřívá námrazu na vzduchovém tepelném výměníku. Tento proces končí, pokud teplota výparníku dosáhne nastavenou teplotu. Čtyřcestný ventil přepne zpět směr průtoku chladiva a tepelné čerpadlo znovu vytváří tepelnou energii pro topný systém.



Při odmrazování dochází ke změně směru toku chladiva, ze vzduchového tepelného výměníku se stává kondenzátor a z kondenzátoru pro ohřev topné soustavy výparník. Na krátkou dobu dochází ke změně zvuku tepelného čerpadla, což je způsobeno přepínáním směru toku chladiva a změnou tlakových poměrů v chladivovém okruhu.

Při odmrazování výparníku je odebírána tepelná energie z ohřátého topného systému domu. K vyrovnávání teplot se používá akumulační nádrž.



Z důvodu správného odmrazování venkovní jednotky je minimální teplota vratné vody a minimální teplota v akumulační nádobě nastavena na 20°C

2.4.3 Přepínání léto/zima

V letním období tepelné čerpadlo zapíná, pokud je systém osazen:

- plnohodnotným ohřevem TUV a klesne teplota TUV pod nastavenou hodnotu
- akumulační nádobou umožňující předehřev TUV, a je zvolena varianta předehřevu v létě
 nak je udrževána teplete v akumulační nádobě 45 °C
 - pak je udržována teplota v akumulační nádobě 45 °C.



2.4.4 Protočení oběhových čerpadel v případě nečinnosti

Návod k obsluze

V případě nečinnosti (letní období, vypnuté tepelné čerpadlo) dochází v pondělí ve 13h k protočení oběhových čerpadel, aby nedošlo k jejich zatuhnutí. Pokud používáte předehřev TUV, může dojít ke krátkodobému ohřátí radiátorů.

3. Ovládání tepelného čerpadla

Ovládání tepelného čerpadla je možné:

- 1. pomocí internetového prohlížeče přes stránky <u>www.acond.cz</u> v případě připojení regulace tepelného čerpadla k Internetu kapitola *3.2.2.1*
- 2. přes přímé připojení v místě instalace v lokální síti kapitola 3.2.2.3
- 3. přes interiérovou jednotku v referenční místnosti kapitola 3.1

3.1 Ovládání tepelného čerpadla přes interiérovou řídicí jednotku

3.1.1 Interiérová řídicí jednotka RCM2-1

Interiérová řídící jednotka RCM2-1 slouží k zobrazování a nastavení teploty v místnosti, ke zobrazení stavu tepelného čerpadla a venkovní teploty.



Upozornění! Interiérová řídicí jednotka musí být umístěna na stěně tak, aby byla volně přístupná – tzn. nesmí být kryta nábytkem, závěsem, záclonou apod. V případě zakrytí hrozí zhoršení regulace teploty v místnosti a s tím spojené vyšší náklady na vytápění.

3.1.2 Význam jednotlivých symbolů panelu řídicí jednotky RCM2-1

RCM2 - 1	Symbol	Popis
	1	Automatický režim
	2	Režim tepelného čerpadla
	3	Režim bivalence
	4	Reim chlazení (je-li osazen)
		Pokud není zobrazena teplota v místnosti, značí režim vypnuto.



RCM2 - 1	Symbol	Popis
	(h)	Pokud symbol bliká, systém se zapíná nebo vypíná.
	0	Pokud zobrazena teplota v míst. a sym- bol svítí, je platný dražší tarif elektřiny
	桊	Venkovní teplota dosáhla parametru konce vytápění – letní provoz
	8	Pokud je na zařízení porucha, bliká na displeji místo teploty v místnosti číslo chyby a v pravém rohu svítí A – alarm, nebo P – porucha teplotního čidla.
		Pokud není chyba, zobrazuje typ regulace – A (= AcondTherm)/E (= Ekviterm)/S (= Standard)
123	魚	Aktivní při zadávání vnitřní teploty
	Н	Písmeno H v pravém horním rohu – řídicí jednotka v poruše, restartujte systém. Pokud přetrvává, volejte servis
┦┤┤┤ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Ý	Režim "Dovolená" podle časového plánu
		Zobrazena venkovní teplota
╜▓ ──J� ▲ M≧⊨►	0	Žádaná teplota v místnosti se aktuálně řídí časovým plánem
	SETTING	Bliká, pokud je možné měnit žádanou teplotu v místnosti nebo některý z parametrů
	°C	Stupně Celsia
	\$ •	Systémové oběhové čerpadlo
		Odtávání venkovní jednotky
	-5	Ohřev teplé užitkové vody
		Zapnuta bivalence



RCM2 - 1	Symbol	Popis
	SE.	Zadávání parametrů – teploty TUV, typu regulace, režimu provozu.
	M	Manuální režim
	A	Oběhové čerpadlo deskového výměníku
		Ventilátor venkovní jednotky
		Kompresor venkovní jednotky

3.1.3 Základní zobrazení

Na displeji je zobrazena **aktuální teplota v místnosti**, symbol °**C** a některý z dalších symbolů, jejichž význam je popsán v *kapitole 3.1.2*).

3.1.4 Jak zapnout / vypnout tepelné čerpadlo:



Pokud na displeji svítí symbol 🕐 a nezobrazuje se teplota v místnosti, je tepelné čerpadlo vypnuté.

Po krátkém stisku otočného tlačítka se na 5s zobrazí teplota v místnosti.

Stiskněte a 7 s držte stisknuté otočné tlačítko na pokojové jednotce. Dojde k zapnutí tepelného čerpadla, na displeji se zobrazí teplota v místnosti.

Pokud je tepelné čerpadlo zapnuté, stiskem a přidržením otočného tlačítka (7s) se tepelné čerpadlo vypne.

3.1.5 Jak nastavit žádanou teplotu v místnosti

Pro nastavení žádané teploty v místnosti stiskněte otočné tlačítko. Na displeji se zobrazí hodnota žádané vnitřní teploty, bliká symbol **SETTING**. Otočením doprava se

zvýší hodnota žádané teploty v místnosti o 0,5 °C, otočením doleva se sníží. Při opětovném stisku otočného tlačítka se displej vrátí do základního zobrazení.

Pozn. Displej se automaticky vrátí do základního zobrazení po 1 minutě nečinnosti.



Regulace běžně udržuje nastavenou teplotu v místnosti s tolerancí +/- 0,5°C. Tato tolerance je překročena pouze ve výjimečných případech (například po restartu systému, po změně žádané teploty, po vyvětrání apod.).

3.1.6 Jak zjistit hodnotu venkovní teploty

V základním zobrazení otočte tlačítkem doprava. Na 5 vteřin se zobrazí hodnota udávající venkovní teplotu a blikající symbol teploměru. Po 5 vteřinách se displej vrátí do základního zobrazení. Teplota se zobrazí i při vypnutém tepelném čerpadle.

3.1.7 Jak zjistit a změnit teplotu TUV

V základním zobrazení otočte tlačítkem doleva. Na 5 sekund se zobrazí hodnota udávající teplotu TUV a blikající symbol vodovodního kohoutku. Po 5 sekundách se displej vrátí do základního zobrazení. Teplota se zobrazí i při vypnutém tepelném čerpadle.

Pokud chcete změnit žádanou teplotu TUV, v základním zobrazení otočte tlačítkem doleva. Po zobrazení aktuální teploty TUV stiskněte otočně tlačítko – objeví se žádaná teplota TUV a otáčením doprava/doleva můžete měnit její hodnotu. Dalším stiskem nebo po 1 minutě nečinnosti se nová hodnota uloží a prostorový termostat se vrátí do základního zobrazení.

3.1.8 Jak nastavit teplotu konce vytápění

V základním zobrazení otočte tlačítkem doprava. Po zobrazení venkovní teploty stiskněte otočně tlačítko – objeví se teplota "Konec vytápění", kterou můžete otočným tlačítkem doprava/doleva měnit. Dalším stiskem nebo po 1 minutě nečinnosti se nová hodnota uloží a prostorový termostat se vrátí do základního zobrazení.

Pokud průměrná venkovní teplota (průměrováno 3 dny) přesáhne hodnotu "Konec vytápění", tepelné čerpadlo se přepne do letního režimu a ohřívá pouze TUV (je-li osazeno). Pokud bude průměrná venkovní teplota nižší než "Konec vytápění", bude nastaven zimní provoz a tepelné čerpadlo bude udržovat zadanou teplotu v místnosti (viz kap. 3.2.4.1. na straně 19).

3.1.9 Zobrazení, potvrzení poruchy

Pokud se na tepelném čerpadle vyskytne porucha, na displeji se v pravém horním rohu objeví symbol **ERROR** a znak poruchy (**P** – poruchy teplotních čidel, **A** – chyby (alarmy) systému). Místo teploty v místnosti bliká dvouciferné číslo udávající index poruchy. Odstraněnou poruchu je nutné potvrdit krátkým stiskem otočného tlačítka.



Pozn.: Více informací o poruchách najdete v kap.4 Alarmy, poruchy a jejich odstranění.

3.1.10 Zadání parametrů tepelného čerpadla

Pro vstup k parametrům tepelného čerpadla stiskněte 7x rychle po sobě otočné kolečko. Režim zadávání parametrů je na displeji značen trvale svítícím symbolem .

Po vstupu do režimu zadávání parametrů se na displeji objeví kód zadávaného parametru, popř. blikající symbol zobrazující konkrétní parametr (viz *Tabulka 1*). Otáčením kolečka libovolným směrem se mění kód parametru i upřesňující symbol.

Kód v menu	Blikající symbol	Popis
01	47	Zadávání teploty TUV
02	1, 2, 3 nebo 4	Režim chodu tepelného čerpadla (aut/TČ/biv/chl, popis režimů viz <i>kap. 3.2.7 na stran</i> ě 21)
03	8	Typ regulace (AcondTherm, Ekviterm, Standard, popis typů regulace viz <i>kap. 3.2.6 na straně 21)</i>
04		Teplota topné vody při regulaci Standard (ruční zadání)

Tabulka 1: Parametry tepelného čerpadla zadávané pomocí prostorové jednotky

Po stisku otočného kolečka se zobrazí hodnota parametru, bliká symbol **SETTING** a příslušný symbol značící aktivní parametr. Otáčením kolečka je možné měnit hodnotu parametru, krátkým stiskem se změněná hodnota uloží, přestane blikat symbol **SETTING** a systém se vrátí do výběru parametrů. Dlouhý stisk ukončí zadávání parametrů, obnoví se Základní zobrazení (viz *3.1.3 Základní zobrazení*).

3.2 Ovládání přes webové rozhraní

3.2.1 Připojení tepelného čerpadla k internetu

Připojení tepelného čerpadla k internetu provede servisní technik při instalaci tepelného čerpadla nebo později prostřednictvím servisní telefonní linky firmy Acond (+420 601 373 073). Uživatelé při přihlášení přistupují k webovému serveru s databází tepelných čerpadel. Rychlost připojení kolísá v závislosti na počtu současně přihlášených uživatelů.

Tepelnému čerpadlu je při instalaci u zákazníka přiřazena pevná IP adresa, proto při ev. výměně routeru nebo modemu v domácí síti dbejte na zachování původního adresního prostoru. Případný servisní výjezd z důvodu přenastavení IP adresy tepelného čerpadla bude účtován podle platného ceníku firmy Acond.

3.2.2 Přihlášení do systému

3.2.2.1 přes webovou stránku www.acond.cz:

Do adresového řádku internetového prohlížeče (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer atd.) zadejte adresu:

www.acond.cz

Potvrďte klávesou ENTER a zobrazí se webová stránka firmy Acond (viz Obr 1).



Obr 1: Webová stránka firmy Acond a.s. s přihlášením k tepelnému čerpadlu (podlouhlá dlaždice vpravo dole)

V pravém dolním rohu klikněte na dlaždici s nápisem PŘIHLÁŠENÍ ACONDTHERM a objeví se stránka s přihlašovací tabulkou viz Obr 2.

	Vítejte a přihlašte se, prosím.	
	TecoRoute	
	Uživatelské jméno	
	Heslo	
	PLC jméno	
	 Vytvořit odkaz pro trvalé přihlášení Zrušit odkaz pro trvalé přihlášení 	
Vávod	Login	

Obr 2: Přihlašovací stránka do systému TecoRoute

Do pole Uživatelské jméno napište své přihlašovací jméno.

Do pole **Heslo** napište své heslo.

Pole PLC jméno nechte prázdné.



Přihlašovací údaje (Přihlašovací jméno a heslo) dodá instalační firma při předávání tepelného čerpadla.

Po zadání stiskněte Enter nebo tlačítko Login. Objeví se obrazovka s nabídkou tepelných čerpadel, (*viz Obr 3*) ke kterým máte povolen přístup (seznam se otevře po kliknutí na šipku v pravém okraji proužku se jménem tepelného čerpadla). Vyberte příslušné tepelné čerpadlo a klikněte na tlačítko Select nebo stiskněte klávesu Enter.



Obr 3: Výběr tepelného čerpadla

Zobrazí se stránka s přihlášením k tepelnému čerpadlu (viz Obr 4).



Uživate	lské jméno
Heslo	
	Login
Obr	4: Přihlášení k tepelnému čerpadlu



Do polí **Uživatelské jméno** i **Heslo** vložte acond (přednastaveno z výroby – jméno i heslo je možné změnit na stránce Informace, *viz kap. 3.2.12 na straně 26*).

Zadání jména a hesla potvrďte kliknutím na tlačítko Login nebo klávesou Enter a zobrazí se hlavní stránka – viz Obr 5.

MENU	Hlavní st	tránka			Verze: 31.9
Hlavní stránka Časové plány Ekviterm Informace Průběhy Provozní hodiny Nápověda		Acond Ther patentované řešení – chytrá regulace ná	M kladů	(06.08.2019 07:57 HDO
Popis poruch			Acond a s	Milevsko: TČ	17 EVT S
Logout			Acond a.	S., MILEVSKO. IC	1/ 1/1 3
	where a	Regulace: AT vždy 🗾	Režim:	7.44	
		AT EKV ST		AUT	Č BIV VYP
	\sim	Teploty:	Aktuální:	Požadovaná:	Zadat:
		Teplota v místnosti:	26.9	17.7	17.7
		Teplota v AKU:	35.4	50.0	
		Teplota vody v desk. výměníku:	35.6		
		Venkovní teplota aktuální:	15.5		
	3	Venkovní teplota průměrná:	15.4	Konec ohřevu:	13.5
		Antisepse povolena: TUV: Počet dnešních sepnutí TUV: 2	25.2	40.0	40.0
	T	Útlum ventilátoru:	()	od 22:00	do 06:00
		Solár 🔗 Servis	: 601 373 073	41. v	Bazén

© 2007 - 2019 Acond a.s.

Obr 5: Hlavní stránka webového prohlížeče

3.2.2.2 Vytvoření trvalého připojení ke službě TecoRoute prostřednictvím linku

Po zadání jména a hesla a zobrazení přihlašovací stránky na server TecoRoute (viz *Obr 2*) je pro usnadnění příštího přihlášení možné zaškrtnout políčko "Vytvořit odkaz pro trvalé přihlášení". Objeví se webová stránka s tabulkou *viz Obr 6*. Tuto stránku je vhodné uložit do záložek, ev. na plochu nebo lištu prohlížeče. Po stisku login se zobrazí stránka s přihlášením k čerpadlu (*viz Obr 4*) a pokračuje se dříve popsaným postupem.



3.2.2.3 v místní síti:

Do adresního řádku internetového prohlížeče (Google Chrome, FireFox, Internet Explorer atd.) zadejte IP adresu tepelného čerpadla (dodá instalační firma). Zobrazí se přihlašovací webová stránka – viz *Obr 4.*

Do polí **Uživatelské jméno** i **Heslo** vložte acond (přednastaveno z výroby – jméno i heslo je možné změnit na stránce Informace, *viz kap. 3.2.12 na straně 26*).

Zadání jména a hesla potvrďte kliknutím na tlačítko Login nebo klávesou Enter na klávesnici a obrazí se hlavní stránka – viz Obr 6.

3.2.3 Úvodní stránka

V levé části webové stránky se nachází menu pro výběr jednotlivých podstránek s parametry tepelného čerpadla.

- 1. **Hlavní stránka** (*Obr 6*) se zobrazí po přihlášení do systému a kdykoliv po kliknutí na 1. řádek menu.
- Časové plány (Obr 11) umožňuje nastavení hodnoty automatické změny žádané teploty v místnosti (ev. teploty v akumulační nádobě při regulaci ST) podle času v jednotlivých dnech. Zde je možné realizovat např. noční pokles teploty.
- 3. Ekviterm umožňuje změnit parametry ekvitermní regulace
- 4. **Informace** seznam informací pro servis data o uživateli, nainstalované verzi softwaru, typu tepelného čerpadla, nastavení HDO apod.

- 5. **Průběhy** zobrazení průběhu teploty zpátečky, teploty v místnosti a teploty TUV za posledních 24h
- 6. **Provozní hodin y** zobrazení celkové doby chodu jednotlivých komponent systému ACOND
- 7. Nápověda stránka s rychlou pomocí s ovládáním tepelného čerpadla
- 8. Popis poruch zobrazení chybových kódů s krátkým popisem

3.2.4 Význam piktogramů (symbolů)

V bílém sloupci mezi menu a zobrazením teplot se nachází piktogramy znázorňující stav komponent systému tepelného čerpadla. Následující tabulka popisuje význam jednotlivých piktogramů.

pikto- gram	stav	pikto- gram	stav	popis
-	Neaktivní	-	Aktivní	Kompresor tepelného čerpadla
A	Neaktivní	×	Aktivní	Ventilátor tepelného čerpadla
	Neaktivní	\triangleright	Aktivní	Oběhové čerpadlo tepelného čerpadla
*	Neaktivní	-	Aktivní	Odmrazování tepelného čerpadla
		F		Zimní/letní provoz
	Topení		Chlazení	Zobrazení režimu topení / chlazení (je-li chlazení osazeno)
	Neaktivní		Aktivní	Oběhové čerpadlo topného systému (pouze v případě nainstalované akumulační nádoby a čerpadla v topném systému)
	Neaktivní	\triangleright	Aktivní	Oběhové čerpadlo 2. okruhu topného systému (pouze v případě osazení 2. topného okruhu)

tepelná čerpadla VZDUCH (ZEMĚ) / VODA

pikto- gram	stav	pikto- gram	stav	popis
	Neaktivní		Aktivní	Ohřev teplé užitkové vody prostřednictvím tepelného čerpadla (hydrobox) nebo topné tyče (předehřev, el. bojler)
Z	Neaktivní	Ì	Aktivní	Bivalence – sepnutí pomocné elektrické topné tyče
	Neaktivní	\bigcirc	Aktivní	Oběhové čerpadlo solanky (v případě tepelného čerpadla země/voda nebo Genius!)
		HDO	Aktivní	Symbol značící vyšší sazbu el. energie (vysoký tarif)
		1	Aktivní	Vybitá záložní baterie. Nevypínejte napájení tepelného čerpadla, hrozí smazání programu!

Tabulka 2: Význam piktogramů použitých na hlavní stránce tepelného čerpadla

3.2.4.1 Letní/zimní provoz

Symbol sněhuláka značí zimní období, kdy je aktivní vytápění obytných prostor a ohřev teplé užitkové vody. Symbol sluníčka signalizuje léto, kdy tepelné čerpadlo pouze ohřívá teplou užitkovou vodu (hydrobox) nebo udržuje v akumulační nádobě 45°C pro předehřev TUV (volba se nachází uprostřed hlavní stránky). Více viz *kap. 2.4.3 na straně* 8.

K ukončení zimního období dojde po nárůstu průměrné venkovní teploty nad hodnotu Konec ohřevu uvedenou na hlavní webové stránce. Kliknutím na symbol sněhuláka/sluníčka dojde k překlopení systému do letního/zimního provozu.

3.2.5 Nastavování hodnot

V prvním řádku hlavní stránky pod pásem ovládacích tlačítek (*Obr 8*) se zobrazuje skutečná a žádaná teplota v místnosti.



Návod k obsluze



že po každém restartu po výpadku napájení přejde systém do regulace Acond Therm®.

Pro správnou funkci regulace AcondTherm nesmí být topný systém v místnosti s prostorovým termostatem osazen termostatickými hlavicemi nebo jinou nadřazenou regulací. Pokud toto není dodrženo, doporučujeme použít regulaci Ekviterm nebo Standard.

3.2.6.2 Ekviterm – tlačítko EKV

Teplota vody v topném systému je určována podle venkovní teploty. Nevýhodou této regulace je, že křivka požadovaných teplot vratné vody musí být nastavena tak, aby i při nejhorších venkovních podmínkách (vítr, déšť, sněžení) zajišťovala požadovanou teplotu vzduchu v objektu. Tím je většinou zbytečně vysoká, což způsobuje zvýšení spotřeby elektřiny.

3.2.6.3 Ruční zadání – tlačítko ST

Nastavena konstantní teplota topné vody v topném systému – tato volba je určena hlavně pro servisní účely nebo pro osazení regulace teploty v místnostech nadřazeným systémem.

3.2.7 Volba režimu ovládání

V pásu ovládacích tlačítek (Obr 8) je možné kromě typu regulace nastavit i režim ovládání.

3.2.7.1 Automatická volba – tlačítko AUT

Automatická volba systému upřednostňuje provoz tepelného čerpadla. V případě potřeby je připnut bivaletní zdroj tepelné energie – elektrické topné tyče.

ACOND

tepelná čerpadla VZDUCH (ZEMĚ) / VODA

3.2.7.2 Tepelné čerpadlo – tlačítko TČ

Při této volbě je možný pouze start tepelného čerpadla. Bivalentní zdroj (topné tyče) je zablokován a je spuštěn pouze v případě závažné poruchy zařízení.

3.2.7.3 Bivalence – tlačítko BIV

K vytápění povolen pouze provoz bivalentního zdroje – topných tyčí.

3.2.7.4 Chlazení – tlačítko CHL

V letním režimu je možné spustit režim chlazení (je-li osazen). Po stisku se vedle hodnoty "Teplota vody v desk. výměníku" objeví okénko pro možnost zadání žádané teploty vody pro chlazení.

3.2.7.5 Vypnuto – tlačítko VYP

Celý systém se vypne včetně oběhových čerpadel. Někdy mohou z důvodu nastaveného doběhu oběhová čerpadla běžet ještě max. 2 minuty po vypnutí TČ.

3.2.8 Solární panel

K obsluze solárních panelů slouží okno Solár, které se vyvolá kliknutím na tlačítko Solár umístěné ve spodní liště hlavní obrazovky (Obr 9).

> Oběhové čerpadlo soláru běží, pokud teplota solárního panelu přesáhne alespoň o 8°C teplotu v akumulační nádobě. Zastaví se, pokud teplota soláru přesáhne teplotu v akumulační nádobě pouze o 3 °C nebo méně, nebo je teplota v akumulační nádobě větší než 80 °C.

Pokud není topný systém osazen solárními panely, ve spodní liště se tlačítko Solár nezobrazí.



© 2007 - 2014 Acond a.s.

Obr 9: Okna soláru a bazénu

3.2.9 Bazén

K obsluze bazénu slouží panel Bazén, který se objeví po stisku tlačítka Bazén na spodní liště hlavní obrazovky (Obr 9).

Při zapnutí ohřevu bazénu je nastavena teplota zpátečky (aku nádoby) na 45 °C. K ohřevu bazénu dochází pouze v případě, že jsou natopeny obytné místnosti.

3.2.10 Zobrazení poruchy



Obr 10: Zobrazení poruchy na webové stránce

V případě poruchy se na tmavomodrém pruhu v horní části stránky zobrazí červený pruh s kódem a popisem poruchy a tlačítkem Kvitace, kterým je možné poruchu po odstranění potvrdit (*Obr 10*).

3.2.11 Časové plány

Po kliknutí na odkaz Časové plány v menu webové stránky se zobrazí tabulky, ve kterých je možné zadat časové úseky a teploty platné v těchto časových úsecích v místnostech, teplotu topné vody i teplotu TUV.

Pod tmavomodrým pruhem se nachází šedý pruh s přepínáním jednotlivých časových plánů. Aktivní plán je podbarven tmavším šedým proužkem. Kliknutím myši na příslušný text přepnete na vybraný časový plán – časový plán pro topné okruhy (**Okruh1, Okruh2**), časový plán pro teplotu topné vody, což je teplota vody vracející se ze systému, ev. teplota ve spodní části akumulační nádoby (**Topná voda**) nebo časový plán pro teplotu teplé užitkové vody (**TUV**).

3.2.11.1 Okruh1, Okruh2, Topná voda

Pro každý den je možné zadat 2 časové úseky, ve kterých bude teplota v místnosti (teplota topné vody v při ST) řízena na hodnotu zadanou v této tabulce. V horní části tabulky je možné zvolit, zda se bude tepelné čerpadlo řídit časovým plánem. Pokud políčko zůstane nezaškrtnuto, zařízení nastavené časy ignoruje a nezávisle na čase vytápí objekt na hodnotu žádané teploty zadanou na hlavní stránce. Datum dovolené je této volbě nadřazen, je platný vždy.

Ve spodní části stránky je možné zadat datum dovolené a teplotu, která se má udržovat v místnosti v době dovolené. Je možné zadat i teplotu TUV ve stejném období. Probíhající dovolená se zobrazí v horní části hlavní stránky. Pokud je topný systém složen z více nezávislých topných okruhů se samostatným nastavením se každý okruh řídí svým časovým plánem. Přepínání mezi plány je možné kliknutím myši na texty Okruh1/Okruh2 v horní části tabulky časového plánu.

vní stránka	làn mistnost				Verze: 61.8
viterm ACC pormace patentov	Acond Therm patentované řešení - chytrá regulace nákladů			10:38	
beny vozní hodiny					HDO
out		Ac	ond a.s., M	ilevsko:	TČ 8 EVI M A
Den		OD		DO	V místnosti (°C)
Okruh Topná ve	da T	Časový plá UV	in teploty v t	opném ok	ruhu 1 povolen 🔲
Ponděl	í:	06:00	08:	00	
		14:00	22:	00	18.0
Úterý:		06:00	08:	00	
		14:00	22:	00	18.0
Středa	í	06:00	08:	00	10.0
		14:00	22 :	00	18.0
Čtvrtel	c :	06:00	08:	00	10.0
		14:00	22:	00	10.0
Pátek:		06:00	08:	00	10.0
		14:00	22:	00	10.0
Sobota	:	06:00	12:	00	19.0
		14:00	22:	00	
Neděle	:	06:00	08:	00	19.0
		12:00	22:	00	
Dovolena	i				
od:				24.	12.2013
do:				24.	12.2013
			Teplota:		15.0
				?	Servis: 601 373 07

3.2.11.2 Časový plán TUV

Po kliknutí na odkaz Časový plán TUV v menu webové stránky se zobrazí tabulka (*viz Obr 12*), pro zadání 2 časových úseků, ve kterých bude umožněn ohřev TUV. V horní části tabulky je zpřístupněna volba, zda se má tepelné čerpadlo řídit zobrazeným časovým plánem. Pokud zůstane políčko nezaškrtnuto, zařízení nastavené časy ignoruje a ohřev TUV probíhá podle potřeby nezávisle na čase.

MENU	Časový plán TUV			Verze: 61.8
Hlavní stránka Časové plány Ekviterm Informace	Acond T			21.06.2017 10:39
Průběhy Provozní hodiny				HDO
Logout		Acond a.s	., Milevsko: TČ	8 EVI M A
	Den	OD	DO	
	Okruh1 ST01 T	Časovy UV	ý plán pro ohřev TU	IV povolen 🔲
	Pondělí:	06:00	08:00	
		16:00	22:00	
	Úterý:	06:00	08:00	
		16:00	22:00	
	Středa:	06:00	08:00	
		16:00	22:00	
	Čtvrtek:	06:00	08:00	
		16:00	22:00	
	Pátek:	06:00	08:00	1
		16:00	22:00	
	Sobota:	06:00	22:00	
		22:00	22:00	
	Neděle:	06:00	22:00	
		22:00	22:00	
	Dovolená	a.		
		Teplota TU	V:	15.0
			🖉 Serv	is: 601 373 <u>073</u>

Obr 12: Časový plán ohřevu TUV

Spodní řádek tabulky umožňuje zadat teplotu TUV v době dovolené i v případě, že není časový plán ohřevu povolen.

Pozor, pokud budou nastaveny časy ohřevu tak, že k ohřevu vůbec nedojde nebo jen po krátký časový úsek (čas zapnutí = čas vypnutí), a nádoba na TUV je umístěna v nevytápěné místnosti, může v zimě dojít k zamrznutí nádoby!

Pozor, den začíná v 0:00 a končí ve 23:59, tzn. při požadavku časového úseku končícího půlnocí je nutné zadat údaj 23:59, ne 0:00.

3.2.12 Informace, volba HDO

Stránka **Informace** obsahuje základní informace o tepelném čerpadle a o jeho uživateli, místu instalace a další informace zadané při instalaci technikem. Ve spodní části stránky je možné změnit jméno a heslo pro přístup do webové stránky tepelného čerpadla a systémový čas. Přihlašovací jméno i heslo musí obsahovat max. 10 znaků, nepoužívejte diakritická znaménka (háčky, čárky).

Po kliknutí na text **Volba HDO** v pravé části stránky (*viz Obr 13 na straně 26*) se otevře menu umožňující ovládání signálu HDO (=Hromadné Dálkové Ovládání, přepínání levného-drahého tarifu el. energie). Pokud zaškrtnete políčko "HDO vypíná ohřev TUV", nebude v době dražšího tarifu ohřívána TUV. Podobně po zaškrtnutí políčka "HDO vypíná TČ pro topení" v době dražšího tarifu nespustí tepelné čerpadlo z důvodu nízké teploty v místnosti a po zaškrtnutí posledního políčka "HDO vypíná biv pro topení" v době dražšího tarifu nepoběží bivalence. Pokud budou okénka prázdná, tepelné čerpadlo i bivalentní zdroj tepla poběží bez ohledu na signál HDO. V době dražšího tarifu se v tmavomodrém pruhu na webové stránce zobrazí bílý obdélník s černým nápisem HDO. Tento nápis pouze zobrazuje aktuální tarif el. energie, neinformuje o tom, jestli tep. čerpadlo smí běžet nebo ne (pozor, změna oproti starším verzím!).



3.2.13 Ekviterm

Po kliknutí na odkaz v menu Ekviterm se zobrazí tabulka s nastavením ekvitermní regulace (viz *Obr 14*).



Obr 14: Nastavení ekvitermní regulace

Modrá čísla pod grafem teplot udávají venkovní teplotu zlomů (bodů) ekvitermní křivky, červená čísla nad grafem pak teplotu topné vody příslušnou k těmto zlomům (bodům). Velké červené číslo v pravé části grafu odpovídá teplotě topné vody vypočtené podle zadané ekvitermní křivky v závislosti na aktuální venkovní teplotě.

3.2.14 Průběhy

Na stránce se zobrazují průběhy teplot za posledních 24 hodin. Pod grafem s křivkami je legenda s barvami křivek jednotlivých průběhů se zaškrtávacími políčky, které umožňují zapnout/vypnout zobrazení průběhů. Tlačítko "Reset dat" vpravo dole vynuluje data za

posledních 24h a ukládání dat začne znovu. Data se ukládají do kruhového bufferu, kde nová data přehrávají nejstarší hodnoty, proto není možné vyhledat starší průběhy.

3.2.15 ModbusTCP

Tepelné čerpadlo Acond umožňuje komunikaci s nadřazeným systémem prostřednictvím komunikačního protokolu ModbusTCP. Komunikace může být aktivována po instalaci TČ servisním technikem nebo po telefonátu na servisní oddělení Acond. Pro bližší informace nahlédněte do dokumentace "Komunikace TČ Acond s nadřazeným systémem".

3.2.16 Provozní hodiny

Na stránce s provozními hodinami se zobrazuje celková doba chodu komponent systému od okamžiku instalace tepelného čerpadla, ev. od výměny komponenty.

3.3 Tepelné čerpadlo země / voda, GENIUS! (model Z a ZG)

Při osazení tepelného čerpadla ACOND se zemním kolektorem je ovládání z webu i interiérové řídicí jednotky shodné s ovládáním tepelného čerpadla ACOND se vzduchovým výparníkem, pouze na hlavní stránce se navíc zobrazí teplota solanky a symbol chodu oběhového čerpadla solanky nahradí symbol ventilátoru. V případě tepelného čerpadla ACOND GENIUS! je v horním řádku vedle informace o místě instalace a typu čerpadla zobrazena informace o aktuálním používaném systému (země nebo vzduch).

4. Alarmy, poruchy a jejich odstranění

Každý alarm je signalizován současně přes webové rozhraní a na interiérové jednotce.

Pokud se na tepelném čerpadle vyskytne porucha, na úvodní stránce se v modrém pruhu s nápisem Acond Therm objeví červený pruh s kódem a popisem alarmu (viz *Obr 10* na straně 23). Na interiérové jednotce zmizí hodnota teploty v místnosti a na displeji bliká kód poruchy. V místě symbolu **B** v pravém horním rohu jednotky se zobrazí symbol **P** = chyby teplotních čidel,

nebo A = chyby systému tepelného čerpadla.

4.1 Kvitace (potvrzení) poruchy

Potvrzení odstraněné poruchy je možné z webové stránky tepelného čerpadla tlačítkem Kvitace v červeném pruhu popisujícím poruchu, nebo z prostorové jednotky krátkým stiskem otočného kolečka.

Kód	ALARM	Příčina	Odstranění
P01	ČIDLO ZPÁTEČKY ZE SYSTÉMU	Sonda chybí, je vadná, vadný kabel, odpor sondy překračuje mezní hodnoty	Zavolejte servis
P02	ČIDLO TEPLOTY NA VÝSTUPU Z DESKÁČE	Sonda chybí, je vadná, vadný kabel, odpor sondy překračuje mezní hodnoty	Zavolejte servis
P03	ČIDLO TEPLOTY NA VÝPARNÍKU	Sonda chybí, je vadná, vadný kabel, odpor sondy překračuje mezní hodnoty	Zavolejte servis
P04	ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY	Sonda chybí, je vadná, vadný kabel, odpor sondy překračuje mezní hodnoty	Zavolejte servis
P05	ČIDLO VNITŘ. TEPLOTY	Elektrická závada	Zavolejte servis
P06	ČIDLO TUV	Sonda chybí, je vadná, vadný kabel, odpor sondy překračuje mezní hodnoty	Zavolejte servis
P07	ČIDLO TEPLOTY VÝPARNÍKU – GENIUS	Sonda chybí, je vadná, vadný kabel, odpor sondy překračuje mezní hodnoty	Zavolejte servis
P08	PORUCHA ČIDLA SOLÁRU	Sonda chybí, je vadná, vadný kabel, odpor sondy překračuje mezní hodnoty	Zavolejte servis
P09	PORUCHA VNITŘ. TEPLOTY – 2. OKRUH	Sonda chybí, je vadná, vadný kabel, odpor sondy překračuje mezní hodnoty	Zavolejte servis
P10	PORUCHA ČIDLA BAZÉNU	Sonda chybí, je vadná, vadný kabel, odpor sondy překračuje mezní hodnoty	Zavolejte servis
P11	PORUCHA ČIDLA SMĚŠOVÁKU – PODLAHOVKA	Sonda chybí, je vadná, vadný kabel, odpor sondy překračuje mezní hodnoty	Zavolejte servis
P12	PORUCHA ČIDLA TEPLOTY SOLANKY	Sonda chybí, je vadná, vadný kabel, odpor sondy překračuje mezní hodnoty	Zavolejte servis
PNT	PORUCHA ČIDLA NÍZKOTLAKU	Sonda chybí, je vadná, vadný kabel, překročeny mezní hodnoty	Zavolejte servis
PVT	PORUCHA ČIDLA VYSOKOTLAKU	Sonda chybí, je vadná, vadný kabel, překročeny mezní hodnoty	Zavolejte servis

Kód	ALARM	Příčina	Odstranění
P99	ZABLOKOVÁNO	Vypršela doba pro zadání kódu potvrzujícího zaplacení	Na hlavní stránce zadat kód potvrzující zaplacení
A01	VYSOKÝ TLAK	Aktivace presostatu na chladivovém	Vyčistit vodní filtr
		okruhu Malý nebo žádný průtok vody deskovým výměníkem	Zvětšit průtok vody deskovým výměníkem a tím snížit výstupní
		Zanesený vodní filtr	
		Uzavřený kohout na vodním okruhu	Zkontrolovat průchod- nost topného okruhu
A02	NÍZKÝ TLAK	Aktivace presostatu na chladivovém okruhu Chybně nastavené odmrazování Příliš nízká venkovní teplota pro provoz tepelného čerpadla Únik chladiva	Zavolejte servis
A03	CHOD KOMPRESORU, SLED FÁZÍ	Kompresor neběží – elektrická závada, problémy s vyvážeností el. sítě (podpětí na některé fázi)	Zkontrolujte, zda se kompresor točí. Pokud ne, zavolejte servis.
A04	NÍZKÁ TEPLOTA ZEMNÍHO KOLEKTORU	Nízká teplota kolektoru	Zavolejte servis
A05	VYSOKÁ TEP. VÝPARNÍKU	Teplota výparníku při odmrazování nebo i po ukončení odmrazování překročila nastavenou hodnotu parametru AL11	Zavolejte servis
A06	NÍZKÁ TEP. VÝPARNÍKU	Teplota výparníku poklesla pod hodnotu parametru AL14	Zavolejte servis
A07	PROTIMRAZO-VÁ OCHRANA	Příliš nízká teplota vody v deskovém výměníku	Zavolejte servis
A08	POMALÝ OHŘEV TUV	Vypršela max. doba pro ohřev TUV	Zkontrolujte odvzdušnění okruhu TUV
A12	ODMRAZENÍ	Jednotka dostatečně neodmrazila	Zkontrolujte námrazu na venkovní jednotce.
A13	VELKÝ POČET ODMRAZENÍ	Příliš často spíná odmrazení	Zkontrolujte, zda se točí vrtule ventilátoru
			Kontaktujte servis

Kód	ALARM	Příčina	Odstranění
A14	ZABLOKOVANÁ ČIDLA	Elektrická závada	Restartujte tepelné čerpadlo. Pokud se porucha objeví znovu, zavolejte servis
A16		Zanesený vodní filtr	Vyčistěte vodní filtr
	DESKOVYM VÝMĚNÍKEM	Zavzdušněný vodní okruh	Odvzdušněte vodní
		Nedostatečný výkon, porucha oběhového čerpadla	okruh
A17	MALÝ PRŮTOK	Zavzdušněný okruh solanky	Odvzdušněte okruh
	DESKOVYM VÝMĚNÍKEM SOLANKY	Nedostatečný výkon, porucha oběhového čerpadla solanky	solanky
W00	VYSOKÁ TEPL. DESKOVÉHO VÝMĚNÍKU	Přehřáto solárním ohřevem, bivalentním zdrojem (např. kotlem na tuhá paliva)	Pouze upozornění, zanikne samo
W01	NÍZKÁ TEPLOTA V MÍSTNOSTI	Při najíždění	Pouze upozornění, zanikne samo
W02	NÍZKÁ TEPLOTA V AKU	Při najíždění, při využití jiného zdroje tepla (např. kotel), při vyšší venkovní teplotě	Pouze upozornění, spouští tep. čerpadlo, zanikne samo
W03	NÍZKÁ TEPLOTA V MÍSTNOSTI 2	Při najíždění	Pouze upozornění, zanikne samo
W04	VYSOKÁ TEPLOTA V AKU	Přehřáto solárním ohřevem, bivalentním zdrojem (např. kotlem na tuhá paliva)	Pouze upozornění, zanikne samo
W05	NÍZKÁ TEPLOTA VÝPARNÍKU	Nízká venkovní teplota, vysoká vlhkost vzduchu	Pouze upozornění, spouští odmrazení, zanikne samo
W07	NÍZKÁ TEPLOTA DESKÁČE	Při najíždění	Pouze upozornění, zanikne samo
W08	PORUCHA TUV	Nedostatečný průtok deskovým výměníkem TUV, nedostatečný výkon oběhového čerpadla TUV, porucha trojcest. ventilu TUV	Zkontrolovat průchodnost primárního okruhu
W09	NEPŘIDĚLENA IP	Problémy s připojením k internetu	Pokud přetrvává déle než 1 den, kontaktujte servis – viz Kapitola 6.
W10	CHOD KOMPRESORU	Kompresor neběží – elektrická závada, problémy s vyvážeností el. sítě (podpětí na některé fázi)	Zkontrolujte, zda se kompresor točí. Pokud ne, zavolejte servis.

	ACOND	tepelná čerpadla VZDUCH (ZEMĚ) / VODA	
Kód	ALARM	Příčina	Odstranění
W11	DLOUHÁ LEGIONELA	Ohřev TUV na vyšší teplotu (antisepse) nebyl v nastaveném čase dosažen	Zkontrolujte jistič topné tyče, zkontrolujte nastavení bezpečnost. termostatu bojleru
MDB	PORUCHA MODBUSU	Porucha komunikace s kompresorem	Zavolejte servis
ER1	ERRORCODE 1	Problém s kompresorem-driverem	Zavolejte servis
ER2	ERRORCODE 2	Problém s kompresorem-driverem	Zavolejte servis

5. Pravidelné kontroly

5.1 Kontrola nasávacích a výfukových mřížek a otvorů

V pravidelných intervalech kontrolujte přední mřížku ventilátoru i výparník, zda nejsou znečištěny listím, papíry či jiným smetím. V případě potřeby při vypnutém tepelném čerpadle vyčistěte.

Nikdy nestrkejte cizí předměty do venkovní jednotky tepelného čerpadla! Tepelné čerpadlo pracuje v přerušovaném automatickém chodu, ventilátor pracuje ve vysokých otáčkách a může dojít ke zranění.

5.2 Kontrola provozu

Při provozu tepelného čerpadla je nutná pravidelná kontrola indikátoru alarmu z důvodu rychlého odstranění případné chyby a minimalizace chodu pomocných ohřívačů (bivalence), neboť při většině alarmů dojde v případě nízké teploty v místnosti ke spuštění těchto zdrojů tepla.

5.3 Kontrola tlaku v topném systému

Minimálně jednou měsíčně je nutné kontrolovat tlak v potrubí instalace. Externí tlakoměr musí ukazovat hodnotu mezi 1 a 1,5 bar. Je-li hodnota nižší než 0,8 bar, doplňte vodu v topném systému.

K doplňování topného systému může být použita běžná voda z vodovodu. Ve výjimečných případech je voda z vodovodu k doplňování topného systému nevhodná - např. velmi tvrdá



5.3.1 Postup kontroly tlaku v systému a v expanzní nádobě

Při vypouštění vody z expanzní nádoby mějte při ruce dostatečně velkou nádobu, může vytéci větší množství vody (v závislosti na velikosti expanzní nádoby).

Pro kontrolu tlaku:

- vypněte tepelné čerpadlo
- uzavřete kulový ventil 1 nad expanzní nádobou (viz Obr 15)
- uvolněte kryt vypouštěcího ventilu 2, otevřete vypouštěcí ventil pozor, z hadičky vypouštěcího ventilu může vytéct až několik litrů vody, mějte připravenou dostatečně velkou nádobu
- tlakoměrem (např. pro měřeni tlaku vzduchu v pneumatikách) změřte tlak vzduchu ve vzduchovém vaku expanzní nádoby
- pokud tlak vzduchu neodpovídá údaji na štítku expanzní nádoby, doplňte vzduch ve vaku
- uzavřete vypouštěcí ventil 2, našroubujte kryt ventilu
- otevřete kulový ventil 1 nad expanzní nádobou



5.4.1 Postup čištění filtru

Při otevírání krytu filtru mějte po ruce hadr, obvykle vyteče menší množství vody.

Pro vyčištění filtru:

- odpojte tepelné čerpadlo od napájení
- otočte uzavírací ventily před a za filtrem do polohy zavřeno



- odšroubujte a sejměte kryt filtru mějte při ruce hadr, vyteče menší množství vody.
- vyjměte filtr
- opláchněte filtr
- namontujte filtr zpět
- zkontrolujte, zda není poškozen těsnící kroužek na krytu filtru
- našroubujte kryt zpět na své místo, dotáhněte klíčem
- otočte uzavírací ventily před a za filtrem do polohy otevřeno
- zapněte tepelné čerpadlo

5.5 Odvzdušňování systému

Vzduch v topném systému snižuje přestup tepla, může proto značně snížit účinnost vytápění. Při návrhu topné soustavy je proto dbáno na dostatek možností k odvzdušňování. Je nutné pravidelně kontrolovat zavzdušnění systému a průběžně jej odvzdušňovat.



Odvzdušňovací ventil

5.6 Kontrola hořčíkové anody

Pokud je systém osazen ohřevem teplé užitkové vody a instalace obsahuje nádobu na TUV (např. bojler Dražice, Hydrobox), je nutné kontrolovat hořčíkovou anodu umístěnou v nádobě. První kontrola se provádí nejdéle 6 měsíců od uvedení do provozu, dle jejího výsledku se stanoví interval pro další kontrolu. Doba mezi kontrolami nesmí být delší než 2 roky. V případě více než 50% úbytku hořčíkové anody (původní průměr cca 20 mm) je nutné provést její výměnu. Výměna se provádí buď celkovou výměnou včetně mosazné matice, popřípadě pouze osazením nové anodové tyče do původní mosazné matice (natočení pomocí šroubu M8).

5.6.1 Postup kontroly (výměny) anody

- vypněte tepelné čerpadlo
- zastavte přívod studené vody do nádoby TUV, příp. zavřete odvzdušňovací ventil na výstupu teplé vody (nemusí být osazen)
- kohoutkem s teplou vodou upusťte tlak vody, kohoutek uzavřete
- vyšroubujte anodu (umístění je označeno nápisem)
- v případě více než 50% úbytku hořčíkové anody (původní průměr cca 20 mm) proveďte výměnu

- zašroubujte anodu
- otevřete přívod studené vody do nádoby TUV, povolte odvzdušňovací ventil na výstupu teplé vody (nemusí být osazen)
- spusťte tepelné čerpadlo

5.7 Pojistný ventil

Topný systém firmy Acond může být osazen nádobou určenou pro akumulaci topné vody nebo zásobníkem teplé užitkové vody s pojistným ventilem. U každého pojistného ventilu je nutno provádět pravidelnou kontrolu funkčnosti nejméně jednou za půl roku (ručním odpuštěním vody) a v případě závady provést jeho výměnu. Pozor – z ventilu může vytékat horká voda! **Dodavatel nádoby nenese zodpovědnost za vady způsobené chybnou funkcí pojistného ventilu.**

Občasné vytékání vody z pojistného ventilu při ohřevu teplé užitkové vody je normální jev způsobený tepelnou roztažností vody. Trvalé vytékání vody značí vadný pojistný ventil a způsobuje velké energetické ztráty.

<u>6.</u> Odkazy

V případě problémů s internetovým připojením kontaktujte servis – na stránkách firmy ACOND a.s. <u>http://www.tepelna-cerpadla-acond.cz/kontakty.html</u> klikněte na ikonu dálkové podpory.



Před použitím tohoto odkazu kontaktujte Servisní linku v pracovní době (po – pá 7:00 – 15:00).